



Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Wandhalterung!

ANBRINGEN DER WANDHALTERUNG Für das Anbringen der Wandhalterung schnappst du dir einfach eine Wasserwaage, einen Bleistift und einen Bohrer. Halte die Wandhalterung mit der aufgelegten Wasserwaage in die gewünschte Position, richte sie aus und markiere die Bohrlöcher. Wir empfehlen die Löcher in einer Höhe von 192 cm zu bohren. Hierbei ist es wichtig, die Halterung wirklich in der Waage anzubringen, da das Board ansonsten schief hängt.

Natürlich bist du völlig frei, auch jede andere Höhe zu wählen. Auf die markierten Stellen bohrst du mit einem 6er mm Bohrer etwa 60 mm tief. Anschließend führst du die mitgelieferten Universaldübel ein, setzt die Wandhalterung wie unten dargestellt auf und befestigt sie mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben. Diese Schrauben sind ein Vorschlag und für unterschiedliche Untergründe geeignet, informiere dich jedoch im Vorfeld darüber, ob deine Wand dafür in Frage kommt. Bitte beachte die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen und ziehe ggf. einen professionellen Dienstleister hinzu.

Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder Schaden jeglicher Art, die durch das Benutzen und Anbringen dieser Schrauben und der Wandhalterung entstehen.

Anschließend kannst du das Whiteboard wie unten dargestellt einhängen.

REINIGEN DER WANDHALTERUNG Die Wandhalterung kannst nach Bedarf mit einem feuchten, weichen Lappen abwischen. Achte hierbei jedoch darauf, dass der Korkrand deines Boards nicht zu feucht wird.

